

# DM-W3002 digitalni termostat za inkubatore

**Cena: 750,00 din**

www.oglas.rs

**Kategorija:** Aparati, mašine i pribor za gazdinstva (Poljoprivreda, Poljoprivredne mašine, delovi i oprema)

**Lokacija:** Zrenjanin (Srbija, Zrenjanin)

**Kategorije:** Inkubatori i kavezi

**Stanje:** Novo

**Garancija:** Nema

**Šifra oglasa:** 03-3092059

**Datum postavljanja oglasa:** 23.06.2024

**Kontakt:**

**Telefon:** 0643898767



Dodatne informacije:

Tekst oglasa:

DM-W3002 digitalni termostat Cena uređaja: 750rsd Na stanju 4 komada DM-W3002 je uređaj za precizno kalibriranje temperature. Pogodan za sve namene a prvenstveno za inkubatore zbog velike preciznosti (0;1stepen) Sonda ide uz termostat Digitalni termostat za kontrolu grejanja ili hladenja u opsegu od -50 do 110 Specifikacije: Opseg merenja temperature: -50 do +110 Napajanje: AC 220V Izlaz relej: 10A Sonda vodootporana Nacin kontrole temperature: Termostat isključuje i uključuje svoj izlaz to jest grejac kada se postigne odgovarajuca temperatura koju smo podesili. Trenutna temperatura se prikazuje na displeju a pritiskom na tastere nadgledamo koje smo parametre podesili to jest kad da ukljuci a kad da iskljuci potrošac. Pritiskom na dugme SET ulazi se u mod programiranja i dobijate P0, P1, P2 i P3. P1-kada da pali potrošac, P2-kada da gasi potrošac, P2- kalibracija trenutne temperature koju prikazuje, P3-odloženi start. Za povratak na fabrička podešavanja istovremeno držite oba zadnja tastera 2 sekunde. Na levi taster proveravamo kada ce ukljuciti potrošac. Na desni taster proveravamo kada ce iskljuciti potrošac. Ako je na levom tasteru podešena manja vrednost temperature u odnosu na desnom onda je termostat u fazi Grejanja. Ako je na levom tasteru podešena vaca vrednost temperature u odnosu na desnom onda je termostat u fazi Hladjenja. Ovaj termostat se može koristiti za kontrolu grejanja ili hladenja u opsegu od -50 do 110. Parametri opis: P0-Donja temperatura, P1-Gornja temperatura, P2-Baždarenje uređaja od -10 do +10 ° C, P3-Odloženi start kompresora od 0 do 10 minuta. Podešavanje: P0 - postavljanje startne temperature pritisnuti SET dugme, displej pokazuje P0, ponovo pritisnuti SET dugme, tasterom gore ili dole postaviti temperaturu, pritisnuti SET za memorisanje. P1 - postavljanje

krajnje temperature Pritisnite SET dugme, displej pokazuje P0, pomerite se na P1 strelicom gore ili dole, pritisnuti SET dugme, tasterima gore ili dole postavite krajnju temperaturu, pritisnuti SET za memorisanje. P2 - postavljanje korekcije temperature Pritisnite SET dugme, displej pokazuje P0, pomerite se na P2 strelicom gore ili dole, pritisnuti SET dugme, tasterima gore ili dole postavite krajnju temperaturu, pritisnuti SET za memorisanje. P3 - postavljanje zadržke starta Pritisnite SET dugme, displej pokazuje P0, pomerite se na P3 strelicom gore ili dole, pritisnuti SET dugme, tasterima gore ili dole podesite vreme zadržke u minutima, pritisnuti SET za memorisanje. Generalno ova opcija se koristi kod kompresora za hlađenje Pogledajte i ostale moje oglase klikom na svi oglasi. Za sve informacije me mozete kontaktirati preko: - Sms-om na broj 0643898767 - Pozivom na broj 0643898767 - Preko Vibera na broj 0643898767 Licno preuzimanje, ili šaljem kao vrednosno pismo cena takve dostave je oko 300rsd

---

[www.oglas.rs](http://www.oglas.rs)

Free Press d.o.o Šafarikova 15, 21000 Novi Sad, +381 21 48 04 555